

1 HUMIDIFIER

Nettoyer et humidifier la surface de pose à l'aide d'eau savonneuse.



*Nous conseillons une pose à l'eau pour les grandes dimensions.

2 DÉCOLLER

Décoller le film dépoli de son support vinyle blanc.

**3 POSER**

Positionner le visuel en appliquant la face adhésive contre la vitre.

**4 MAROUFLER**

Maroufler pour enlever l'excédent d'eau et faire adhérer la colle.

